




リモコンの「アプリ」ボタンを押してメニューを表示し、続けてリモコンの「決定」ボタンで「設定メニュー」を選択します。




続けて「放送設定」のまま「決定」ボタンを押します。



続けてリモコンの上下左右ボタンの「↓」を使い「設置設定」を選択し、「決定」ボタンを押します。




続けて「チャンネル設定」で「決定」ボタンを押します。



続けて「地上デジタル」で「決定」ボタンを押します。



続けて「初期スキャン」で「決定」ボタンを押します。



続けてリモコンの4色ボタンの「青」を押します。

地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が
削除されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので
ご注意ください。

次へ

地域選択

東京

選択

次へ

戻る

方式切換

赤

緑

黄

25°C

雨雲レーダー

衛星画像

台風情報

天気図


ポイント解説

全国の天気

嵐と波

日の出日の入

潮まわり



Panasonic

ポイント解説

こんや
7月ニューウツ

雨雲レーダー

衛星画像

台風情報

天気図

ポイント解説

全国の天気

風と波

日の出日の入

方式切換

選択した方式でスキャンを行います。
(設定の変更はケーブル局にご確認のうえ行ってください。
下向きボタンを押すと、操作性があります。)

現在の方式：パススルー

パススルー

トランスモジュレーション

選択

次へ

こちらの画面で「現在の方式：パススルー」となっている方はこれ以上の操作は必要ありません。リモコンの「戻る」ボタンを何度か押し、放送の画面に戻りましたら作業は終了です。ご協力頂き、ありがとうございました。

こちらの画面で「現在の方式：トランスモジュレーション」となっている方は続けて操作をお願い致します。

方式切替

選択した方式でスキャンを行います。
(設定の変更はケーブル周にご確認のうえ行ってください)
正しく読み取れない場合は再読み込みをお願いします。

現在の方式：トランスモジュレーション

パススルー

トランスモジュレーション

選択

次へ

戻る

Panasonic

リモコンの上下左右ボタンの「↑」を使い「パススルー」を選択し、「決定」ボタンを押します。

方式切替

選択した方式でスキャンを行います。
(設定の変更はケーブル側にご確認のうえ行ってください。
正しく受信できなくなる可能性があります。)
現在の方式：トランスモジュレーション

パススルー

トランスモジュレーション

選択

次へ

戻る

Panasonic

ポイント解説

あす 29°C
明後日 25°C

雨雲レーダー

衛星画像

台風情報

天気図

ポイント解説

全国の天気

風と波

日の出日の入

潮まわり

地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が
削除されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので
ご注意ください。

次へ

地域選択

東京

選択

次へ

戻る

方式切換

赤

緑

黄

続けてリモコンの「決定」ボタンを押します
自動的にチャンネルスキャンが始まります。
チャンネルスキャン中は約5分STBの視聴・録画・その他操作が
出来なくなります。

チャンネルスキャン

受信可能なチャンネルを開いています。

しばらくお待ちください。


中断すると、それまで行ったスキャンの結果がすべて無効になり、スキャンのやり直しを行います。

●戻る

自動的にチャンネルスキャンが始まります。
チャンネルスキャン中は約5分STBの視聴・録画・その他操作が出来なくなります。

Panasonic

チャンネルスキャンが終了しました。変更操作は以上です。
ご協力頂き、ありがとうございました。
メニューが全て閉じるまでリモコンの「戻る」ボタンを押し
放送画面に戻ります。



天気図

26日 9時

低

注意報・警報

雨雪レーダー

衛星画像

台風情報

天気図

ポイント解説

全国の天気

嵐と波

日の出日の入

チャンネル設定

地上デジタル

BS

CATV

選択

次へ

戻る

実況天気図

AN

天気図

25日 12時

あす 29°C
朝ニュータウン 25°C

注意報・警報

雨雪レーダー

衛星画像

台風情報

天気図

ポイント解説

全国の天気

嵐と波

日の出日の入

| | |
|-------------|-------|
| 設置設定 | |
| チャンネル設定 | |
| 番組表設定 | |
| 地域設定 | |
| クイックスタート | 入 |
| 無操作自動オフ | 6時間 |
| C-CASカードテスト | -- |
| B-CASカードテスト | -- |
| リモコンモード | リモコン1 |
| 接続テレビ設定 | |



実況天気図



Panasonic

設定メニュー

放送設定

接続機器関連設定

ネットワーク関連設定

情報を見る

放送設定

システム設定

設備設定

放送ダウンロード予約 自動

設定リセット

接続機器関連設定

ビエラリンク (HDMI) 設定

USB機器一覧

USB HDD機能搭載 しない

デジタル音声出力 PCM

ネットワーク関連設定

LAN通信設定



あす 29°C
帰ニューカ 25°C

注意報・警報

雨量レーダー

衛星画像

台風情報

天気図

ポイント解説

全国の天気

風と波

日の出日の入

Panasonic

設定メニュー

放送設定

接続機器関連設定

ネットワーク関連設定

情報を見る

放送設定

システム設定

設置設定

放送ダウンロード予約 自動

設定リセット

接続機器関連設定

ピエラリンク (HDMI) 設定

USB機器一覧

USB HDD機能持帰 しない

デジタル音声出力 PCM

こんや
輝ニュークワン

- 実況天気
- ウェザーリポート
- 注意報・警報
- 雨量レーダー
- 衛星画像
- 台風情報
- 天気図
- ポイント解説
- 全国の天気

ご協力ありがとうございました。